

Pays	Réseau GSM-R	Réseau GSM public interconnecté au réseau GSM-R	MCC/MNC <sup>1</sup> + nom du réseau sur la carte SIM Infrabel	IC/RAC <sup>2</sup>	Compatibilité des cartes SIM de ce réseau avec le réseau d'Infrabel	Compatibilité des cartes SIM d'Infrabel avec ce réseau
<b>Autriche (A)</b>	ÖBB		232 91: GSM-R A	043	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
<b>Belgique (B)</b>	Infrabel		206 02: GSM-R B	032	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
		Orange		/	Non	Non
<b>Suisse (CH)</b>	SBB + BLS		228 06: GSM-R CH	041	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
		Swisscom		/	Non	Non
<b>République tchèque (CZ)</b>	SZDC		230 98 : GSM-R CZ	420	Non	Non
		O2		/	Non	Non
<b>Allemagne (D)</b>	DB Netz		262 10: GSM-R D	049	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
		TMD	262 01 : P-GSM D1	/	Non	<b>Oui</b>
<b>Danemark (DK)</b>	Banedanmark		238 23 : GSM-R DK	045	Non	Non
<b>Espagne (E)</b>	ADIF		214 51 : GSM-R E	034	Non	Non
<b>France (F)</b>	SNCF Réseau		208 14 : GSM-R F	033	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
		SFR		/	Non	Non
<b>Grande-Bretagne (GB)</b>	Network Rail		234 13 : GSM-R GB	044	Non	Non
<b>Hongrie (H)</b>	MAV		216 19 : GSM-R HU	036	Non	Non
	RFI		222 30 : GSM-R I	039	Non	Non
<b>Italie (I)</b>		TIM		/	Non	Non
		Vodafone		/	Non	Non
<b>Luxembourg (L)</b>	CFL		270 71 : GSM-R L	352	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
<b>Norvège (N)</b>	JBV		242 20 : GSM-R N	047	Non	Non
		Telenor		/	Non	Non
<b>Pays-Bas (NL)</b>	ProRail		204 21: GSM-R NL	031	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
		KPN		/	Non	Non
<b>Pologne (PL)</b>	PKP PLK		260 09 : GSM-R PL	048	Non	Non
<b>Suède (S)</b>	Trafikverket		240 21 : GSM-R S	046	Non	Non
		Tele 2, Telia		/	Non	Non
<b>Slovaquie (SK)</b>	ZSR		231 99 : GSM-R SK	421	Non	Non
<b>Slovénie (SI)</b>	SZ		293 10 : GSM-R SI	386	Non	Non

<sup>1</sup>: MCC = Indicatif du pays du GSM, MNC = Code de réseau mobile

<sup>2</sup>: IC = Indicatif international, RAC = Code d'accès au réseau ferroviaire



Le roaming peut être établi entre Infrabel et tous les réseaux GSM-R susmentionnés à condition que le réseau soit connecté au réseau paneuropéen de substitution. Lorsqu'une entreprise ferroviaire demande à ouvrir le roaming sur l'un des réseaux GSM-R, un délai d'environ 6 mois est à prévoir pour mener à bien toutes les tâches liées à la mise en place du roaming. Remarque : le roaming entre les réseaux publics reste à la discrétion d'Infrabel et du réseau GSM-R étranger du pays du réseau P-GSM et il se peut que l'ouverture ne soit pas toujours possible.

